メッセージパズル
# ウェルカムボード＜取扱説明書＞

## 内容物

**1 フレーム & ウェルカムボード**




※開封時はこの順番でフレームに入っています。

**2 ミッキー、ミニー、ハートピース**




※予備のピースが各3個ずつ、小袋に入っています。

**3 吊り金具**

※金具×2
ひも×1

**4 ネームプレート**




**5 お持ち帰り用取っ手シール**



※お持ち帰りの際は、段ボールの
上から貼ってご使用ください。

## ご使用方法

① 一番最初にネームプレートをお二人で一緒にウェルカムボードの
中央部にはめてください。

② ゲストがミッキー、ミニー、ハートピースにメッセージをご記入します。
表面(白)、裏面(ピンク)のどちらに書いていただいても結構です。

③ メッセージを記入したピースを、ウェルカムボード本体にはめてください。





※ 水性ペンでもはじくことなく、ご記入できます。
※ ピースは同じ形であれば、どこにでもはめることができます。
※ 表面(白)、裏面(ピンク)のどちらの面でもはめることができます。
※ ウェルカムボードからピースを取出す際はピースの破損にご注意ください。

**④ ウェルカムボードと台紙の間に透明カバーがあります。
全てのピースをはめ戻した後に透明カバーをかぶせて、フレームにセットし直してください。
※作業をする際は逆さまにしないようにして下さい。はめたピースが落ちることがあります。**




⑤ フレームの袋の中に金具が入っています。壁に飾るときに使用します。吊りフックは、木壁・石膏ボードに適しております。下のイラストのように、釘は斜めに打ち込んでください。(飾る際にはフレームの幅に合わせ、水平に間隔をとり2箇所取り付けてください)






金具の取り付け方

**⚠ 注 意（ちゅうい）**

**使用者の方へ・保護者の方へかならずお読みください。**

- 小さなお子様が使用する場合は保護者のもとで使用してください。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する危険があります。
- 付属のひもは使用目的以外のことに使用しないでください。
- 小さな部品がありますので誤って飲み込まないように注意してください。とくに小さなお子様には絶対に与えないでください。窒息などの危険があります。
- 壁に飾る際は、ひもがほどけないようにしっかりむすんでご使用ください。落下を防ぐためパネルの下に額受け金具などで受けを作ることをおすすめします。
- 本製品を分解することはしないでください。

紙 パズル箱
外箱・内箱
プラ 外装フィルム:PP
袋:PE


製造元
やのまん
〒111-0051
東京都台東区蔵前 2-6-4
マスダヤビル 7F

お問い合わせ先
販売元：株式会社ファーストページ
〒107-0052 東京都港区赤坂 4-13-5 赤坂オフィスハイツビル
0120-174823 ※月～金曜日（祝祭日除く）10～18 時
http://www.firstpagebear.com